

EN

Digital Portable Piano

**HENRY'S**

Snappy

User Manual

# PRECAUTIONS

## **Read all the instructions before using the product.**

Always ensure the power supply voltage is within the specified range (AC 220V  $\pm$ 10%). Using incorrect voltage can damage the piano.

If the power cord or plug is damaged, or if you notice any unusual smells or smoke, immediately turn off the power and unplug the device.

Regularly check the power switch and cord for any signs of wear or damage.

Do not place the power cord near heat sources or allow it to be pinched or crushed. Keep it out of high-traffic areas to prevent tripping hazards.

**This product does not include a power adapter. If using an external adapter, ensure it meets the required specifications and has the necessary certifications.**

Do not overcharge the device. Disconnect the charger once the battery is fully charged to prevent overheating or damage.

Before cleaning, always turn off and unplug the piano. Use a dry, soft cloth for cleaning; avoid using solvents or corrosive materials that may damage the finish.

Do not use a wet cloth, as moisture can damage electronic components.

When connecting the piano to other devices, ensure the power is off before making connections. Turn on the power only after all connections are secure.

Set the volume to a minimum before powering on, and gradually increase it to a comfortable level.

Place the piano on a stable surface to prevent it from tipping over. Avoid placing heavy objects on the piano to prevent damage and sound distortion.

Keep the piano away from other electrical appliances to minimize interference that could affect sound quality.

Adjust the volume to a reasonable level to prevent hearing damage. Prolonged exposure to loud sounds can be harmful.

Store the piano in a cool, dry place. Avoid exposing the device to extreme temperatures, humidity, or direct sunlight, as this can affect performance and lifespan.

Avoid strong impacts or collisions with the piano to prevent damage to both the instrument and users.

When transporting, ensure the piano is securely packed to avoid any physical damage.

## PORT DIAGRAM

1 Reset key

2 USB-C


3 Charging indicator

4 Audio OUT

5 Headphones socket

6 Joined/split piano indicator

7 Pedal socket



## FUNCTION DIAGRAM

1 Power ON / OFF

2 Volume button

3 Battery indicator (4 lights on = battery fully charged)



## SPECIFICATIONS

Keyboard: 88 keys

Tone: Grand Piano

Pedal: Single Sustain Pedal (extension)

Connectivity: USB-C (charging + MIDI), Audio OUT, Headphones, Bluetooth (BT Name: Digital piano; Password: 8888)

Speakers: 2x9W (8Ω)

Accessories: Travel bag (white), Note stand (black), Sustain pedal

## **PRODUCER & DISTRIBUTION**

**Praha Music Center spol. s r.o.**

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Czech Republic

Tel.: +420 226 011 111

Green line (free calls): 800 876 066

Email: info@pmc.cz

[www.henrysmusic.com](http://www.henrysmusic.com)

## **WARRANTY AND AFTER-SALES SERVICE**

**Praha Music Center spol. s r.o.**

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Czech Republic

Tel.: +420 226 011 197

Email: servis@pmc.cz

CZ

Digitální přenosné piano

**HENRY'S**

Snappy

Uživatelská příručka

# BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

## **Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny.**

Vždy se ujistěte, že napájecí napětí je v rámci stanoveného rozsahu (220 V střídavého proudu  $\pm 10\%$ ). Použití nesprávného napětí může piano poškodit.

Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená nebo pokud zaznamenáte neobvyklý zápach nebo kouř, okamžitě vypněte napájení a odpojte zařízení ze zásuvky.

Pravidelně kontrolujte vypínač a napájecí kabel, zda nevykazují známky opotřebení nebo poškození.

Napájecí kabel neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla a nedovolte, aby byl skřípnutý nebo přitlačený. Umístěte jej mimo místa s vysokým provozem, aby nedošlo k zakopnutí o kabel.

**Tento produkt neobsahuje napájecí adaptér. Při použití externího adaptéru se ujistěte, že splňuje požadované specifikace a má potřebné certifikáty.**

Zařízení nepřetěžujte. Jakmile je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku, aby nedošlo k přehřátí nebo poškození.

Před čištěním vždy vypněte a odpojte piano. K čištění používejte suchý, měkký hadřík; nepoužívejte rozpouštědla nebo žíravé látky, které by mohly poškodit povrch.

Nepoužívejte vlhký hadřík, protože vlhkost může poškodit elektronické součásti.

Při připojování klavíru k jiným zařízením se před připojením ujistěte, že je vypnutý. Napájení zapněte až po zajištění všech připojení.

Před zapnutím nastavte hlasitost na minimum a postupně ji zvyšujte na příjemnou úroveň.

Piano umístěte na stabilní povrch, aby se nepřevrátil. Na piano nepokládejte těžké předměty, aby nedošlo k poškození či zkeslení zvuku.

Piano udržujte v dostatečné vzdálenosti od jiných elektrických spotřebičů, aby se minimalizovalo rušení, které by mohlo ovlivnit kvalitu zvuku.

Nastavte hlasitost na přiměřenou úroveň, aby nedošlo k poškození sluchu. Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může být škodlivé.

Piano skladujte na chladném a suchém místě. Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, vlhkosti ani přímému slunečnímu záření, protože to může ovlivnit jeho výkon a životnost. Zabraňte silným nárazům nebo kolizím s pianem, aby nedošlo k poškození nástroje a zranění uživatelů.

Při přepravě zajistěte, aby bylo piano bezpečně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození.

## SCHÉMA PORTŮ

1 Resetovací tlačítko

2 USB-C nabíjecí port


3 Indikátor nabíjení

4 Audio OUT

5 Port pro sluchátka

6 Indikátor spojeného/rozpojeného pian

7 Pedálový port



## OVLÁDÁNÍ

1 Zapnout/vypnout

2 Ovládání hlasitosti

3 Indikátor stavu baterie (4 svítí = baterie je plně nabitá)



## SPECIFIKACE

Klaviatura: 88 kláves

Zvuk: Grand Piano

Pedál: Samostatný Sustain pedál (přídavný)

Připojení: USB-C (nabíjení + MIDI), Audio OUT, Sluchátka, Bluetooth (BT  
Název: Digital piano; Heslo: 8888)

Reproduktory: 2x9W (8Ω)

Příslušenství: Cestovní taška (bílá), Držák na noty (černý), Sustain pedál

## **VÝROBCE & DISTRIBUCE**

**Praha Music Center spol. s r.o.**

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Czech Republic

Tel.: +420 226 011 111

Green line (free calls): 800 876 066

Email: info@pmc.cz

[www.henrysmusic.com](http://www.henrysmusic.com)

## **ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS**

**Praha Music Center spol. s r.o.**

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Czech Republic

Tel.: +420 226 011 197

Email: servis@pmc.cz